

Supporto per tablet da parete TABLET HOLDER WALL

Codice articolo	893323	Minimo d'ordine	1 pezzo
Colore	silver	EAN minimo d'ordine	4005546979670
Confezionamento	1 pezzo	Peso confezione (lordo)	430.2 G
EAN	4005546979670	Paese d'origine	DE



Premi



Descrizione prodotto

- Portatableda parete per tablet da 7-13 pollici
- Lavoro ergonomico grazie all'angolo di inclinazione flessibile da -6° a +46°
- Girevole a 360° e quindi utilizzo variabile in verticale e orizzontale (con punti di scatto ogni 90°)
- Sistema anti-taccheggio grazie al bloccaggio con chiave speciale e protezione integrata contro la rimozione laterale del tablet
- Facilmente maneggevole grazie all'apertura simmetrica delle clip
- Alimentazione elettrica regolare grazie al foro per il caricabatterie
- Protezione da danni grazie alla superficie di gomma
- Montaggio semplice dell'adattatore per il collegamento alla parete
- Particolarmente resistente grazie ai materiali di alta qualità: alluminio, ABS
- Possibilità di utilizzo universale: ad es. fiere, aree ufficio, punti vendita e showroom

Supporto per tablet da parete TABLET HOLDER WALL

Caratteristiche prodotto

Profondità esterna (mm)	85
Altezza esterna (mm)	50
Larghezza esterna	180 mm
Quantità (per)	1 Tablet
marchio	DURABLE
Dimensioni schermo	17,8 cm (7") - 33,0 cm (13")
Profondità massima del supporto (mm)	8
Apertura simmetrica delle staffe	160 - 275 mm
Rotazione schermo (°)	360
Raggio d'azione del supporto	no
Angolo di inclinazione	no
Movimenti consentiti	ruotabile
Gestione dei cavi	sì
Capacità di carico massima	max. 1 kg
Protezione antitaccheggio	sì
Assemblaggio	facile da montare
Paese d'origine	Germania
Base/tipo di montaggio	da parete



ZU IHRER SICHERHEIT

Diese Sicherheitshinweise gehören zur Gebrauchsanleitung des TABLET HOLDERS. Beachten Sie die Hinweise zu Ihrer eigenen Sicherheit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der TABLET HOLDER ist eine Halterung für Tablet PCs (Tablets). Er ist zur Nutzung in trockenen Innenräumen bestimmt. Jegliche andere Nutzung ist untersagt. Beispiele für missbräuchliche Nutzung sind:

- › das Befestigen anderer Produkte außer Tablets,
- › das Aufstützen auf den Halter,
- › der Missbrauch als Ablage oder Aufhänger,
- › eigenmächtige Umbauten und Veränderungen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unerlaubtem Fehlgebrauch entstehen.

Montage

TABLET HOLDER WALL + TABLET HOLDER WALL ARM

› Vor der Montage die Tragfähigkeit des Wandaufbaus prüfen. Die beiliegenden Dübel sind zur Befestigung des Tablet Holders an Betonwänden bzw. massivem Mauerwerk geeignet. Bei abweichender Wandbeschaffenheit (wie z. B. bei Gipskartonplatten, Leichtbausteinen, etc.) müssen Sie Spezialdübel verwenden oder eine andere, der Belastung angemessene Haltekonstruktion installieren.

› Vor dem Bohren die Wand auf dahinter liegende Versorgungsleitungen (z. B. Stromkabel, Gas- und Wasserleitungen) prüfen.

TABLET HOLDER FLOOR

- › USB-Kabel knickfrei im Kabelkanal verlegen.
- › Beim Aufsetzen der Abdeckung darauf achten, dass das USB-Kabel nicht eingeklemmt wird.

Diebstahlschutz

Die TABLET HOLDER „TABLE“ und „FLOOR“ sind mit einem sogenannten K-Verriegelungsslot (Kensington® Slot, Größe 3 x 7 mm) versehen. Achten Sie bitte beim Kauf eines Schlosses darauf, dass die Schließung mit diesem Slot kompatibel ist.

Der TABLET HOLDER TABLE ist für die Aufnahme eines Kabelschlosses MiniSaver™ von Kensington® ausgelegt. Die Kabelschlösser sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Betrieb

- › Vor jeder Benutzung den TABLET HOLDER auf einwandfreien Zustand kontrollieren. Defekte Teile ersetzen.
- › Bewegliche Teile des TABLET HOLDERS nicht gegen den Widerstand im Drehgelenk drehen.
- › Vor einer Umpositionierung des TABLET HOLDERS zuerst das Tablet von der Befestigung abnehmen.

Reinigung

- › Vor der Reinigung das Tablet aus der Halterung entnehmen, alle Stecker abziehen und die Kabel aus dem TABLET HOLDER entfernen.
- › Zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch verwenden. Keine scharfen Gegenstände, scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel und keine Lösungsmittel benutzen.

*Kensington® ist eine eingetragene Marke der ACCO BRANDS CORPORATION, 60047-8997, Lake Zurich, US.



FOR YOUR SAFETY

This safety information belongs to the operating manual for the TABLET HOLDER. Please observe the information for your own safety.

Proper use

The TABLET HOLDER is a holder for tablet PCs. It is intended for use in dry, interior spaces. Every other type of use is prohibited.

Examples of misuse:

- › Attaching products other than tablets
- › Resting on the holder
- › Misuse as a tray or hanger
- › Unauthorized modifications and changes

The manufacturer is not liable for damage caused by unauthorized misuse.

Installation

TABLET HOLDER WALL + TABLET HOLDER WALL ARM

- › Before installing, check the carrying capacity of the wall structure. The enclosed wall plugs are suitable for fastening the TABLET HOLDER to concrete walls or solid masonry. For other wall conditions (such as plasterboards, lightweight constructions etc.) you must use special wall plugs or install a different holder appropriate to the weight.
- › Before drilling, check the wall for supply cables and pipes (e.g. power cables, gas and water pipes).

TABLET HOLDER FLOOR

- › Lay the USB cable in the cable duct without any kinks.
- › When placing the cover on top, observe that the USB cable is not jammed.

Theft protection

The “TABLE” and “FLOOR” TABLET HOLDERS have a K locking slot (Kensington® slot, size 3 x 7 mm). Please pay attention when buying a lock that it is compatible with this slot.

The TABLET HOLDER TABLE is designed for a Kensington® MiniSaver™ cable lock. The cable locks are not included in the scope of the delivery!

Operation

- › Check the TABLET HOLDER is in perfect condition before each use. Replace faulty parts.
- › Do not rotate the TABLET HOLDER’s moving parts against the swivel joint resistance.
- › Remove the tablet from the mount before repositioning the TABLET HOLDER.

Cleaning

- › Before cleaning, remove the tablet from the holder and remove all plugs and cables from the TABLET HOLDER.
- › Use a damp cloth for cleaning. Do not use any sharp objects, abrasive or aggressive cleaning agents or solvents.

*Kensington® is a registered trademark of ACCO BRANDS CORPORATION, 60047-8997, Lake Zurich, US.



POUR VOTRE SÉCURITÉ

Les présentes consignes de sécurité font partie des instructions d'utilisation du TABLET HOLDER. Pour votre propre sécurité, respectez ces consignes.

Usage conforme

Le TABLET HOLDER est un support pour tablettes électroniques. Il est conçu pour être utilisé en intérieur, dans des pièces sèches. Toute autre utilisation est interdite. Exemples d'utilisation non conforme :

- › la fixation d'autres produits que des tablettes,
- › le fait de s'appuyer sur le support,
- › l'utilisation abusive pour déposer ou accrocher des objets,
- › les constructions et modifications non autorisées.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation abusive et non autorisée.

Montage

TABLET HOLDER WALL + TABLET HOLDER WALL ARM

- › Avant le montage, vérifier la capacité portante de la construction du mur. Les chevilles fournies sont adaptées pour fixer le TABLET HOLDER aux murs en béton ou en maçonnerie solide. Avec un mur de structure différente (p. ex. avec du placo-plâtre, des blocs légers, etc.), vous devez utiliser des chevilles spéciales ou installer une autre structure de support adaptée à la charge.
- › Avant le perçage du mur, contrôler les lignes d'alimentation se trouvant à l'intérieur (p. ex. câbles électriques, conduites de gaz et d'eau).

TABLET HOLDER FLOOR

- › Poser le câble USB dans le canal de câbles, sans le plier.
- › Lors de la pose du couvercle, veiller à ce que le câble USB ne soit pas coincé.

Protection contre le vol

Les TABLET HOLDER « TABLE » et « FLOOR » sont munis d'une fente de verrouillage K (fente Kensington®, taille 3 x 7 mm). Lors de l'achat d'un verrou, veuillez veiller à ce que la fermeture soit compatible avec cette fente.

Le TABLET HOLDER TABLE est conçu pour accueillir un antivol pour câbles MiniSaver™ de Kensington®. Les verrous de câble ne sont pas inclus dans la livraison !

Fonctionnement

- › Avant chaque utilisation, vérifier le parfait état du TABLET HOLDER. Remplacer les pièces défectueuses.
- › Ne pas tourner les parties mobiles du TABLET HOLDER contre la résistance dans la rotule.
- › Avant de changer la position du TABLET HOLDER, retirer au préalable la tablette de la fixation.

Nettoyage

- › Avant le nettoyage, retirer la tablette du support, déconnecter tous les connecteurs et retirer les câbles du TABLET HOLDER.
- › Pour le nettoyage, utiliser uniquement un chiffon humide. Ne pas utiliser d'objets pointus, de détergent abrasifs ou agressifs ou de solvants.

*Kensington® est une marque déposée de la ACCO BRANDS CORPORATION, 60047-8997, Lake Zurich, EE, UU.



PARA SU SEGURIDAD

Estas indicaciones de seguridad pertenecen al manual de uso del TABLET HOLDER. Observe estas indicaciones por su propia seguridad.

Uso previsto

El TABLET HOLDER es un soporte para ordenadores Tablet PC (tabletas). Ha sido diseñado para su uso en interiores secos. Queda prohibido cualquier otro uso. Ejemplos de uso indebido son:

- › la fijación de productos que no sean tabletas,
- › apoyarse sobre el soporte,
- › el uso incorrecto como bandeja o gancho,
- › modificaciones o reformas por propia cuenta y riesgo.

El fabricante no se responsabiliza de daños causados por usos no permitidos del objeto.

Montaje

TABLET HOLDER WALL + TABLET HOLDER WALL ARM

- › Antes del montaje deberá comprobarse la capacidad de carga de la pared. Las clavijas incluidas son apropiadas para fijar el TABLET HOLDER a paredes de hormigón o mampostería. En paredes con una calidad diferente (como p. ej. paneles de yeso, elementos de construcción ligera, etc.) se deberá utilizar clavijas especiales, o bien instalar otra estructura de soporte más adecuada a la carga a sostener.
- › Antes de taladrar la pared deberán comprobarse las líneas de alimentación existentes detrás de ella (p. ej. cables eléctricos, tuberías de agua y gas).

TABLET HOLDER FLOOR

- › El cable USB deberá tenderse por el canal de cables sin que haya dobleces.
- › Al colocar la tapa deberá observarse que el cable USB no quede aprisionado.

Protección contra robos

Los TABLET HOLDER «TABLE» y «FLOOR» están provistos de uno de los llamados K-Slots (ranura de seguridad Kensington®, tamaño: 3 x 7 mm). Al comprar un candado, tenga en cuenta que su cierre sea compatible con esta ranura.

El TABLET HOLDER TABLE ha sido diseñado para que encaje un candado con cable MiniSaver™ de Kensington®. En el volumen de entrega no se incluyen candados con cable.

Funcionamiento

- › Antes de cada uso deberá comprobarse que el TABLET HOLDER se encuentra en perfecto estado. Las piezas defectuosas deberán sustituirse.
- › Las piezas móviles del TABLET HOLDER no deberán girarse en contra de la resistencia en la junta giratoria.
- › Antes de resituarse el TABLET HOLDER, deberá soltarse la tableta de la fijación.

Limpeza

- › Antes de la limpieza se deberá retirar la tableta del soporte, desconectar todos los enchufes y extraer el cable del TABLET HOLDER.
- › Para la limpieza deberá emplearse únicamente un paño húmedo. No podrán usarse objetos afilados, disolventes ni limpiadores abrasivos o agresivos.

*Kensington® es una marca registrada de ACCO BRANDS CORPORATION, 60047-8997, Lake Zurich, EE, UU.

TABLET HOLDER

DE Sicherheitshinweise

GB Safety Information

FR Consignes de sécurité

ES Indicaciones de seguridad

NL Veiligheidsvoorschriften

IT Avvertenze di sicurezza

SE Säkerhetsanvisningar

PL Instrukcje bezpieczeństwa

RU Указания по технике безопасности

